



HERSCHEL FLORIDA 2000 Watts Free standing Infrared Patio Heater



EN INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS
FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
DE INSTALLATIONS- & BEDIENUNGSANLEITUNG
NL INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES
IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO
ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

MODELS COVERED BY THIS MANUAL:

Florida 2000

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

Failure to observe these instructions will invalidate the warranty. No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or through improper use or mishandling.

This unit may be a source of possible shock.

Do not disassemble. No user-serviceable parts inside.

Source of possible ignition.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. Remove the unit from its packaging and check it to ensure it is in good condition before installing and operating.
2. **DO NOT** let children play with plastic bags or other parts of the packaging.
3. **CAUTION:** Risk of Electric shock
 - a. This appliance must be disconnected from its power source during installation or servicing.
 - b. **DO NOT** use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool or hot tub where it could fall into a container full of water.
 - c. Switches and other controls must not be within reach of a person in a bath, pool, hot tub or shower.
 - d. **DO NOT** touch this heater or its controls with wet hands.
 - e. **DO NOT** allow power cables to become immersed in water or other liquid.
 - f. **DO NOT** open or try to repair the heater yourself. Servicing should be performed by qualified personnel only.
4. In order to avoid overheating and potential fire hazard, **DO NOT** cover the heater under any circumstances. If the heater should become accidentally covered during operation, turn it off immediately and clear out any foreign objects that have covered the heater or become lodged in the grill.
5. The unit must be installed with a minimum clearance of 300mm (12") clearance at the top and sides of the heater.
6. **DO NOT** touch the heater when in use. Parts of the heater may exceed 200°C / 392°F during operation. Contact with the heater during operation may cause severe burns. Do not touch the heater during or for 10 minutes after operation.
7. **DO NOT** use the heater if the power cord is damaged. This must be replaced by Herschel, its service agent or similarly qualified persons.
8. **DO NOT** use the heater to ignite materials. **DO NOT** operate in locations containing gasoline, flammable liquids or other volatile substances.
9. **DO NOT** install this heater near, or pointing towards flammable objects within 1 metre or where curtains, towels or other flammable items can be blown onto the heater.
10. This heater must only be used for the heating of people outdoors or indoors in an unenclosed space. The FLORIDA is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, regardless of whether they have been given

instruction or are under supervision. Children should be kept away and should not be left unsupervised around the unit.

11. All operators shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not plug in, switch on or regulate the appliance or perform user maintenance including cleaning.
12. **DO NOT** leave the heater operating unattended.
13. **IMPORTANT:** Ensure supply voltage does not exceed 245 Volts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WATER INGRESS PROTECTION:

Herschel FLORIDA is rated to a standard IP44. Suitable for outdoor use. If possible store the heater indoors over the winter.

ELECTRICAL INFORMATION:

The Herschel FLORIDA may be plugged in to a waterproof socket. Any extension lead used must have sufficient capacity to carry the current required by the heater as show in in Table 1. All plugs, sockets and switches intended for use outdoors must have an appropriate water ingress protection.

Alternatively the plug can be removed and the unit connected to fixed mains wiring. Fixed wiring installations must only be carried out by competent persons or a qualified electrician according to national regulations and the unit must be earthed. The electrical supply to the unit should be provided by connecting to a current protection device suitable for the electrical rating of the unit in accordance with Table 1 and providing disconnection in both poles. All fixed wiring must have sufficient capacity to carry the current required by the heater.

Always disconnect the heater from the power when not in use.

Table 1. Electrical Specification

Model	FLORIDA 2000
Voltage	220 – 240V
Rated Power	2000 Watts
Current	9 amps
Frequency	50 Hz
Cable Colour	Brown, Blue, Yellow/Green

Colour coding used in the supplied mains cable:

BROWN wire is to be connected to LIVE ('L'), the BLUE wire to NEUTRAL ('N') and the GREEN/YELLOW wire to EARTH ('E').

Be careful to ensure that the cable does not become a trip hazard.

POSITIONING:

The Herschel FLORIDA is a middlewave infrared heater suitable for use in cold indoor or semi-sheltered outdoor areas. When used outdoors or other areas with air movement/wind, the directional Infrared spread may reduce by 1/3 to 1/2 from published figures.

ENGLISH

The sides and ends of the heater must always be at least 300mm (12") away from the nearest wall, ceiling or other structure. The unit has a tip over protection which will turn the heater off if tilted beyond a 45 degree angle. If possible, bolt the base to the floor to avoid the risk of the heater being accidentally knocked over.




CAUTION:

- Ensure mains power is OFF and the unit is cool before handling.
- Heater must not be located immediately above or below a socket outlet. Electrical connections must be made outside of the footprint of the unit to avoid heat build-up in the connection.
- The identification mark and model reference should be visible after installation.
- The fixed wiring insulation coming into contact with parts with a temperature rise of greater than 50°C must be protected, for example, by sleeving having an appropriate temperature rating.
- Ensure that wires are properly secured and cannot be pulled by small children.



ASSEMBLY:

Step 1. Fit the base



Parts supplied:

01	Rubber foot pieces	X5
02	Hex-headed bolt	X3
03	Spring washer	X3
04	Area washer	X6

Step 2. Fit the lamp & cable**Step 3. Connect the plugged mains lead to the heater cable using the connector supplied**

Attach the mains cable using the supplied connector and cable clamp. The connector is specially shaped so it only fits correctly one way. Screw both halves of the connector firmly together.

INITIAL USE:

Plug in the heater.

The power switch on the underside of the FLORIDA has 3 positions:

- Position O (Off)
- Position I (50% power)
- Position II (100% power).

Position I. Switches the heater to 50% power.

Position II. Switches the heater to 100% power.

There may be odour or vapour from the heater on initial use or if it has not been used for an extended period. This is normal.

EXTENDED USE:

Over time the grill may discolour due to high temperatures, airborne contaminants and fingerprints.

Discolouration will not affect the performance or safety of the heater and is not a condition for warranty replacement.

USER MAINTENANCE:

Avoid touching the front grill on the front of the heater and be sure to wipe off fingerprints from these parts. Avoid touching a cold lamp with your fingers. Always wipe off finger marks if you accidentally touch the lamp. Residue from fingerprints can cause hot spots on the lamp surface and shorten the life of the lamp.

The heater may be wiped-down with a soft damp cloth. Do not use abrasive detergents to clean the unit.

DO NOT use alcohol, petrol, abrasive cleaners, furniture polish or rough brushes to clean the FLORIDA.

This will cause deterioration to the surface of the heater.

Changing the lamp should only be carried out by suitably qualified personnel.

Storage: Store the heater in a cool, dry location when not in use to prevent dust and dirt build up. Use packaging carton to store.

DISPOSAL:

This heater is an electrical product and must not be disposed of in household waste. A high percentage of the heater can be recycled. Please treat as electrical waste and recycle in accordance with local regulations.

TECHNICAL INFORMATION:

Rated Power:	2000W @ 220-240V
Heating Element:	Long life warm glow carbon filament heating lamp
Dimensions:	Ø 50 x 25 x 207.5 cm
Mounting position:	Standing
Warm-up time:	5 - 10 seconds
Peak wavelength:	2 - 5µm
Weight:	10.5kg
Warranty:	2 Years (excludes lamp)
Protection:	IP44

WARRANTY:

Register your product here: <https://www.herschel-infrared.co.uk/customer-service/warranty-registration/>
The Herschel FLORIDA is guaranteed against failure due to faulty materials or workmanship for two years from date of purchase excluding the lamp. In the unlikely event of failure of the unit within this time, the unit must be returned to the supplier for repair or replacement. The guarantee is invalid if the correct installation instructions as given in this leaflet have not been adhered to. Refer to Herschel Infrared Ltd's warranty policy for full details. See <https://www.herschel-infrared.co.uk>.

Note your serial number for future reference:

ELECTRICAL EQUIPMENT:



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER:

Before using the product, you should determine its suitability for its intended use. HERSCHEL INFRARED LTD expressly disclaims implied warranties and conditions of merchantability and fitness for a particular purpose. In no case shall HERSCHEL INFRARED LTD be liable under any legal theory, including but not limited to contract or strict liability, for any direct, indirect special, incidental or consequential damages resulting from product use.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Le non-respect de ces instructions annulera la garantie. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou par une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation.

Cet appareil peut être une source de choc possible.

Ne pas désassembler. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

Source d'inflammation possible.



ATTENTION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Retirez l'unité de son emballage et vérifiez qu'elle est en bon état avant de l'installer et de l'utiliser.
2. **NE PAS** laisser les enfants jouer avec des sacs en plastique ou d'autres parties de l'emballage.
3. **ATTENTION** : Risque de choc électrique
 - a. Cet appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'installation ou l'entretien.
 - b. N'utilisez **PAS** ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un bain à remous où il pourrait tomber dans un récipient rempli d'eau.
 - c. Les interrupteurs et autres commandes ne doivent pas être à la portée d'une personne dans un bain, une piscine, un bain à remous ou une douche.
 - d. **NE PAS** toucher ce radiateur ou ses commandes avec les mains mouillées.
 - e. **NE PAS** laisser les câbles d'alimentation s'immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
 - f. N'ouvrez **PAS** ou n'essayez **PAS** de réparer le radiateur vous-même. L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
4. Afin d'éviter une surchauffe et un risque d'incendie potentiel, **NE** couvrez en aucun cas l'appareil de chauffage. Si l'appareil de chauffage est accidentellement couvert pendant le fonctionnement, éteignez-le immédiatement et éliminez tout corps étranger qui a recouvert l'appareil de chauffage ou qui s'est logé dans le gril.
5. L'unité doit être installée avec un dégagement minimum de 300 mm (12") en haut et sur les côtés de l'appareil de chauffage.
6. **NE PAS** toucher l'appareil de chauffage lorsqu'il est utilisé. Certaines parties de l'appareil de chauffage peuvent dépasser 200 °C / 392 °F pendant le fonctionnement. Le contact avec l'appareil de chauffage pendant le fonctionnement peut provoquer de graves brûlures. Ne touchez pas le radiateur pendant ou pendant 10 minutes après le fonctionnement.
7. N'utilisez **PAS** le radiateur si le cordon d'alimentation est endommagé. Celui-ci doit être remplacé par Herschel, son agent de service ou des personnes de qualification similaire.
8. **NE PAS** utiliser l'appareil de chauffage pour enflammer des matériaux. **NE PAS** faire fonctionner dans des endroits contenant de l'essence, des liquides inflammables ou d'autres substances volatiles.
9. N'installez **PAS** cet appareil de chauffage à proximité ou en direction d'objets inflammables à moins d'un mètre ou là où des rideaux, des serviettes ou d'autres articles inflammables peuvent être soufflés sur l'appareil de chauffage.

10. Ce radiateur ne doit être utilisé que pour le chauffage de personnes à l'extérieur ou à l'intérieur dans un espace non clos. Le FLORIDA ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, qu'ils aient reçu des instructions ou qu'ils soient sous surveillance. Les enfants doivent être tenus à l'écart et ne doivent pas être laissés sans surveillance autour de l'unité.
11. Tous les opérateurs doivent allumer/éteindre l'appareil uniquement à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas brancher, allumer ou régler l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur, y compris le nettoyage.
12. **NE PAS** laisser le radiateur fonctionner sans surveillance.
13. **IMPORTANT** : Assurez-vous que la tension d'alimentation ne dépasse pas 245 volts.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU :

Herschel FLORIDE est classé à la norme IP44. Convient pour une utilisation en extérieur. Si possible, rangez le radiateur à l'intérieur pendant l'hiver.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES :

Le Herschel FLORIDA peut être branché sur une prise étanche. Toute rallonge utilisée doit avoir une capacité suffisante pour transporter le courant requis par l'appareil de chauffage, comme indiqué dans le tableau 1. Toutes les fiches, prises et interrupteurs destinés à être utilisés à l'extérieur doivent avoir une protection appropriée contre les infiltrations d'eau.

Alternativement, la fiche peut être retirée et l'unité connectée au câblage secteur fixe. Les installations de câblage fixe ne doivent être effectuées que par des personnes compétentes ou un électricien qualifié conformément aux réglementations nationales et l'unité doit être mise à la terre. L'alimentation électrique de l'unité doit être fournie en se connectant à un dispositif de protection de courant adapté à la puissance électrique de l'unité conformément au Tableau 1 et en assurant une déconnexion dans les deux pôles. Tout le câblage fixe doit avoir une capacité suffisante pour transporter le courant requis par l'appareil de chauffage.

Débranchez toujours l'appareil de chauffage de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Tableau 1. Spécification électrique

Modèle	FLORIDA 2000
Tension	220 – 240V
Puissance nominale	2000 Watts
Actuel	9 ampères
La fréquence	50 Hz
Couleur du câble	Marron, Bleu, Jaune/Vert

Code couleur utilisé dans le câble secteur fourni :

Le fil MARRON doit être connecté à LIVE (« L »), le fil BLEU au NEUTRE (« N ») et le fil VERT/JAUNE à la TERRE (« E »).

Veillez à ce que le câble ne devienne pas un risque de trébuchement.


POSITIONNEMENT:

Le Herschel FLORIDA est un radiateur infrarouge à ondes moyennes adapté à une utilisation dans des espaces intérieurs froids ou extérieurs semi-abris. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur ou dans d'autres zones avec mouvement d'air/vent, la propagation infrarouge directionnelle peut être réduite de 1/3 à 1/2 par rapport aux chiffres publiés.

Les côtés et les extrémités du radiateur doivent toujours être à au moins 300 mm (12") du mur, du plafond ou de toute autre structure le plus proche. L'appareil est doté d'une protection contre le renversement qui éteint le radiateur s'il est incliné au-delà d'un angle de 45 degrés. Si possible, boulonnez la base au sol pour éviter le risque de renversement accidentel du radiateur.


**MISE EN GARDE:**

- Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée et que l'appareil est froid avant de le manipuler.
- Le radiateur ne doit pas être situé immédiatement au-dessus ou au-dessous d'une prise de courant. Les connexions électriques doivent être effectuées à l'extérieur de l'empreinte de l'unité pour éviter l'accumulation de chaleur dans la connexion.
- La marque d'identification et la référence du modèle doivent être visibles après l'installation.
- L'isolation des câbles fixes entrant en contact avec des pièces dont l'échauffement est supérieur à 50°C doit être protégée, par exemple, par des gaines ayant une température nominale appropriée.
- Assurez-vous que les fils sont correctement fixés et ne peuvent pas être tirés par de jeunes enfants.


ASSEMBLAGE:**Étape 1. Monter la base****Pièces fournies :**

01	Pièces de pied en caoutchouc	X5
02	Boulon à tête hexagonale	X3
03	Rondelle à ressort	X3
04	Rondelle de zone	X6

Étape 2. Installez la lampe et le câble



Étape 3. Connectez le cordon d'alimentation branché au câble de chauffage à l'aide du connecteur fourni



Fixez le câble secteur à l'aide du connecteur et du serre-câble fournis. Le connecteur a une forme spéciale de sorte qu'il ne s'adapte correctement que dans un sens. Vissez fermement les deux moitiés du connecteur.

UTILISATION INITIALE :

Branchez le radiateur.

L'interrupteur d'alimentation sur le dessous du FLORIDA a 3 positions :

- Position O (Désactivé)
- Position I (50 % de puissance)
- Position II (100 % de puissance).

Position I. Bascule le chauffage à 50 % de sa puissance.

Poste II. Bascule le chauffage à 100 % de sa puissance.

Il peut y avoir une odeur ou de la vapeur de l'appareil de chauffage lors de la première utilisation ou s'il n'a pas été utilisé pendant une période prolongée. C'est normal.

UTILISATION ÉLARGIE :

Au fil du temps, le grill peut se décolorer en raison des températures élevées, des contaminants en suspension dans l'air et des traces de doigts.

La décoloration n'affectera pas les performances ou la sécurité de l'appareil de chauffage et n'est pas une condition pour le remplacement sous garantie.

ENTRETIEN UTILISATEUR :

Évitez de toucher la grille avant à l'avant de l'appareil de chauffage et assurez-vous d'essuyer les empreintes digitales de ces pièces.

Évitez de toucher une lampe froide avec vos doigts. Essayez toujours les traces de doigts si vous touchez accidentellement la lampe. Les résidus d'empreintes digitales peuvent provoquer des points chauds sur la surface de la lampe et raccourcir la durée de vie de la lampe.

Le radiateur peut être essuyé avec un chiffon doux et humide. N'utilisez PAS de détergents abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de nettoyants abrasifs, de cirage pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer le FLORIDA. Cela entraînera une détérioration de la surface de l'appareil de chauffage.

Le remplacement de la lampe ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

Rangement : Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté. Utilisez un carton d'emballage pour stocker.

DISPOSITION:

Ce radiateur est un produit électrique et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Un pourcentage élevé de l'appareil de chauffage peut être recyclé. Veuillez les traiter comme des déchets électriques et les recycler conformément aux réglementations locales.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Puissance nominale :	2000W @ 220-240V
Élément chauffant:	Lampe chauffante à filament de carbone à lueur
Dimensions:	chaude longue durée
Position de montage :	50x25x207,5cm
Temps de préchauffage:	Debout
Longueur d'onde maximale :	5 - 10 secondes
Poids:	2 - 5µm
Garantie:	10,5 kg
Protection:	2 ans (hors lampe)
	IP44

GARANTIE:

Enregistrez votre produit ici : <https://www.herschel-infrarouge.fr/service-clients/enregistrement-garantie/>
Le Herschel FLORIDA est garanti contre les pannes dues à des défauts de matériaux ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat hors lampe. Dans le cas improbable d'une défaillance de l'unité dans ce délai, l'unité doit être renvoyée au fournisseur pour réparation ou remplacement. La garantie n'est pas valable si les instructions d'installation correctes telles que données dans cette brochure n'ont pas été respectées. Reportez-vous à la politique de garantie de Herschel Infrared Ltd pour plus de détails. Voir <https://www.herschel-infrarouge.fr/>.

Notez votre numéro de série pour référence future :

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE:

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent.

AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR :

Avant d'utiliser le produit, vous devez déterminer son adéquation à l'usage auquel il est destiné. HERSCHEL INFRARED LTD décline expressément les garanties et conditions implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas, HERSCHEL INFRARED LTD ne pourra être tenu responsable en vertu d'une quelconque théorie juridique, y compris, mais sans s'y limiter, la responsabilité contractuelle ou stricte, pour tout dommage direct, indirect spécial, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation du produit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zum Erlöschen der Garantie. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Dieses Gerät kann eine mögliche Stromschlagquelle sein.

Das Gerät darf nicht demontiert werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Vorsicht: Mögliche Entzündungsquelle.



WARNUNG

ZUR VERRINGERUNG DES BRAND-, STROMSCHLAG- ODER VERLETZUNGSRISIKOS, BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE:

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie es vor der Montage und dem Betrieb auf seinen ordnungsgemäßen Zustand.
2. Entsorgen Sie die Verpackung zum Recycling. Lassen Sie Kinder **NICHT** mit Plastiktüten oder anderen Teilen der Verpackung spielen.
3. VORSICHT: Gefahr eines Stromschlags
 - a. Dieses Gerät muss bei Montage- oder Servicearbeiten sowie bei Austauscharbeiten von seiner Stromquelle getrennt werden.
 - b. Verwenden Sie dieses Heizgerät **NICHT** in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools, wo es in einen mit Wasser gefüllten Behälter fallen könnte.
 - c. Schalter und andere Bedienelemente dürfen sich nicht in Reichweite einer Person befinden, die sich in einer Badewanne, einem Pool oder einer Dusche befindet.
 - d. Berühren Sie diesen Heizstrahler oder seine Bedienelemente **NICHT** mit nassen Händen.
 - e. Vermeiden Sie, dass Stromkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelangen.
 - f. Warten Sie den Heizstrahler **NICHT** und versuchen Sie **NICHT**, ihn selbst zu reparieren. Die Wartung sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
4. Um eine Überhitzung und somit potenzielle Brandgefahr zu vermeiden, darf das Heizgerät unter keinen Umständen abgedeckt werden. Sollte das Heizgerät während des Betriebs versehentlich abgedeckt werden, schalten Sie es sofort aus und entfernen Sie alle Fremdkörper, die das Heizgerät bedeckt haben oder im Schutzgitter stecken geblieben sein könnten.
5. Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 300 mm zu allen Seiten der Heizung installiert werden.
6. Berühren Sie das Heizgerät **NICHT**, wenn es in Gebrauch ist. Teile des Heizgeräts können während des Betriebs 200°C / 392°F überschreiten. Der Kontakt mit dem Heizstrahler während des Betriebs kann

zu schweren Verbrennungen führen. Berühren Sie den Heizstrahler während oder für 10 Minuten nach dem Betrieb nicht.

7. Verwenden Sie den Heizstrahler NICHT, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Dieses muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
8. Verwenden Sie den Heizstrahler NICHT zum Entzünden von Materialien. Das Gerät darf NICHT an Orten betrieben werden, an denen sich Benzin, entflammare Flüssigkeiten oder andere entflammare Substanzen befinden.
9. Montieren Sie diesen Heizstrahler NICHT in der Nähe von entflammaren Gegenständen (Mindestsicherheitsabstand 1 Meter) oder dort, wo Vorhänge, Handtücher oder andere entflammare Gegenstände aufgrund von Wind o.Ä. auf den Heizstrahler geweht werden könnten.
10. Dieser Heizstrahler ist ausschließlich zum Wärmen von Personen im Freien oder in Innenräumen, die nicht geschlossen sind, zu verwenden. Die FLORIDA darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen benutzt werden, unabhängig davon, ob sie eingewiesen wurden oder unter Aufsicht stehen. Kinder sollten ferngehalten und nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes zurückgelassen werden.
11. Alle Benutzer dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen Betriebsposition angebracht oder montiert wurde und wenn sie eine Unterweisung über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen das Gerät weder an das Stromnetz anschließen, einschalten oder regulieren noch Wartungsarbeiten einschließlich der Reinigung durchführen. 12. Lassen Sie den Heizstrahler NICHT unbeaufsichtigt.
13. Halten Sie während des Betriebs NIEMALS die Hände unter das Heizelement.
14. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.

WASSEREINTRITTSCHUTZ:

Herschel FLORIDA ist nach dem Standard IP44 (spritzwassergeschützt) eingestuft. Um die Lebensdauer des Heizstrahlers zu maximieren und die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden, darf das Gerät nicht an Orten betrieben oder gelagert werden, an denen es Schlagregen, Wind, Frost oder Salzwasserverschmutzung ausgesetzt sein könnte. Ein Mindestabstand von 300 mm zwischen jedem Vordach / Abdeckung und jedem Teil der Heizung ist einzuhalten. Herschel FLORIDA ist nicht für die Montage an

Orten vorgesehen, die dauerhaft nass oder feucht sind. Wenn möglich, sollte die Heizung über den Winter Innen gelagert werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Die Herschel FLORIDA kann an eine wasserdichte Steckdose angeschlossen werden. Jedes verwendete Verlängerungskabel muss eine ausreichende Kapazität haben, um den vom Heizgerät benötigten Strom zu führen, wie in Tabelle 1 gezeigt. Alle Stecker, Steckdosen und Schalter, die für den Einsatz im Freien bestimmt sind, müssen einen geeigneten Schutz gegen das Eindringen von Wasser aufweisen.

Alternativ kann der Stecker abgezogen und das Gerät an eine feste Netzleitung angeschlossen werden. Festverkabelte Installationen dürfen nur von sachkundigen Personen oder einer Elektrofachkraft gemäß den nationalen Vorschriften durchgeführt werden und das Gerät muss geerdet werden. Die Stromversorgung des Geräts sollte durch den Anschluss an eine für die elektrische Nennleistung des Geräts geeignete Schutzvorrichtung gemäß Tabelle 1 und eine beidseitige Trennung erfolgen. Alle festen Kabel müssen eine ausreichende Kapazität haben, um den vom Heizgerät benötigten Strom zu führen.

Trennen Sie das Heizgerät immer vom Strom, wenn es nicht verwendet wird.

Tabelle 1. Elektrische Spezifikation

Modell	FLORIDA 2000
Spannung	220 – 240V
Bewertete Leistung	2000 Watt
Aktuellen	9 Ampere
Frequenz	50 Hz
Kabelfarbe	Braun, Blau, Gelb/Grün

Folgende Farbkennzeichnung wird im mitgelieferten Netzkabel verwendet:

Das BRAUNE Kabel ist an die PHASE, stromführender Leiter („L“), das BLAUE Kabel an den NEUTRALLEITER („N“) und das GRÜNE / GELBE Kabel an den SCHUTZLEITER, ERDE („PE“) anzuschließen.

MONTAGEPOSITION:

Der Herschel FLORIDA ist ein Mittelwellen-Infrarotstrahler, der für den Einsatz in kalten Innen- oder halbgeschützten Außenbereichen geeignet ist. Beim Einsatz im Freien oder in anderen Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die richtungsabhängige Infrarotausbreitung gegenüber den veröffentlichten Zahlen um 1/3 bis 1/2 verringern.

Die Seiten und Enden des Heizgeräts müssen immer mindestens 300 mm von der nächsten Wand, Decke oder anderen Bebauung entfernt sein. Das Gerät verfügt über einen Kippschutz, der die Heizung ausschaltet, wenn sie über einen Winkel von 45 Grad hinaus geneigt wird. Wenn möglich, schrauben Sie den Sockel mit dem Boden fest, um zu verhindern, dass die Heizung versehentlich umkippt.




ACHTUNG:

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und kühl ist bevor sie das Gerät entfernen und bewegen möchten.
- Die Heizung darf sich nicht unmittelbar über oder unter einer Steckdose befinden. Elektrische Anschlüsse müssen außerhalb der Gerätegrundfläche erfolgen, um einen Wärmestau zu vermeiden.
- Die Identifikationskennzeichnung und die Modellreferenz sollten nach der Montage sichtbar sein.
- Kabelisolationen, die mit Teilen in Berührung kommen, die eine Temperatur von mehr als 50°C aufweisen, müssen beispielsweise durch eine Ummantelung der entsprechenden Temperatureinstufung geschützt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß gesichert sind und nicht von kleinen Kindern gezogen werden können.

Montage:


Schritt 1. Montieren Sie die Basis




Gelieferte Teile:

01	Gummifußstücke	X5
02	Schraube	X3
03	Gummi-Dichtungsscheibe	X3
04	Flächenscheibe	X3

Schritt 2. Montieren Sie Lampe & Kabel



Schritt 3. Schließen Sie das angeschlossene Netz mit dem mitgelieferten Stecker an das Heizungskabel an.



Befestigen Sie das Netzkabel mit dem mitgelieferten Stecker und der Klemme. Das BRAUNE Kabel ist an die PHASE, stromführender Leiter („L“), das BLAUE Kabel an den NEUTRALLEITER („N“) und das GRÜNE / GELBE Kabel an den SCHUTZLEITER, ERDE („PE“) anzuschließen.

Dann das Steckergehäuse zusammenschrauben.

ERSTBENUTZUNG:

Schließen Sie die Heizung an.

Der Netzschalter an der Unterseite des FLORIDA hat 3 Positionen:

- Position O (Aus)
- Position I (50% Leistung)
- Position II (100% Leistung).

Position I. Schaltet die Heizung auf 50% Leistung an. Position II. Schaltet die Heizung auf 100% Leistung.



VORSICHT:

Der Netzschalter kann während des Auspackens und der Montage unbeabsichtigt in Position I oder II geschaltet werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der AUS-Stellung (auf

dem Schalter mit O gekennzeichnet) befindet, bevor Sie die Netzspannung einschalten.

Bei der Erstinbetriebnahme oder wenn der Heizstrahler über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann Geruch oder Dampf aus dem Heizstrahler austreten. Dies ist aber ganz normal.

ERWEITERTE NUTZUNG:

Im Laufe der Zeit kann sich das Schutzgitter aufgrund von hohen Temperaturen, Luftverschmutzung und Fingerabdrücken verfärben.

Die Verfärbung beeinträchtigt weder die Leistung noch die Sicherheit des Heizstrahlers und ist keine Voraussetzung für einen Garantieaustausch.

WARTUNG:

Vermeiden Sie es, das vordere Schutzgitter des Heizstrahlers zu berühren und wischen Sie unbedingt Fingerabdrücke von diesen Teilen ab.

Vermeiden Sie es, eine kalte Lampe mit den Fingern zu berühren. Wischen Sie immer Fingerabdrücke ab, wenn Sie die Lampe versehentlich berühren. Rückstände von Fingerabdrücken können heiße Stellen auf der Lampenoberfläche verursachen und die Lebensdauer der Lampe verkürzen.

Der Heizstrahler kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, wenn Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen der FLORIDA KEINEN Alkohol, kein Benzin, keine Scheuermittel, Möbelpolitur oder raue Bürsten. Dies führt zu einer Beschädigung der Oberfläche des Heizstrahlers.

Das Auswechseln der Lampe sollte nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Lagerung: Lagern Sie das Heizgerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie es nicht benutzen, um Staub- und Schmutzansammlungen zu vermeiden. Zum Lagern kann auch der Verpackungskarton verwendet werden.

ENTSORGUNG:

Dieser Heizstrahler ist ein Elektrogerät und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Ein hoher Prozentsatz des Heizstrahlers kann recycelt werden. Bitte behandeln Sie ihn als Elektroschrott und recyceln Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Nennleistung:	2000W bei 220-240V
Heizelement:	Langlebig und blendarmer Halogen-Carbon Heizstrahler
Dimensionen:	Ø 50 x 25 x 207.5 cm
Montageposition:	Stehend
Aufwärmzeit:	5 - 10 Sekunden
Spitzenwellenlänge:	2 - 5 m
Gewicht:	10.5 kg
Garantie:	2 Jahre (ohne Glühlampe)
Schutz:	IP44

GARANTIE:

Registrieren Sie Ihr Produkt hier:

<https://www.herschel-infrarotheizung.de/kundendienst/garantieregistrierung/>

Der Herschel FLORIDA hat eine zweijährige Garantie auf Material- oder Verarbeitungsfehlern ab Kaufdatum, ausgenommen der Lampe. Im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts innerhalb dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Montageanweisungen, wie sie in dieser Broschüre angegeben sind, nicht befolgt wurden. Ausführliche Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen von Herschel Infrared Ltd.

Siehe <https://www.herschel-infrarotheizung.de>.

Notieren Sie sich Ihre Seriennummer für zukünftige Referenzen:

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG:

Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei den örtlichen Sammelstellen oder dem Elektrohandel zur fachgerechten Entsorgung übergeben werden.

- Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Entsorgungsbetrieb.
- Bitte recyceln Sie, sofern entsprechende Möglichkeiten vorhanden sind.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN KÄUFER:

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. HERSCHEL INFRARED LTD lehnt Gewährleistungen und Garantien der Marktgängigkeit und Eignung

DEUTSCH

für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. In keinem Fall ist HERSCHEL INFRARED LTD verantwortlich für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder sonstige FolgeSchäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, vertragliche oder verschuldensunabhängige Haftung.

Das Produkt entspricht den die wesentlichen Anforderungen der europäischen Sicherheitsstandards Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG. Originalanleitung für Florida 2000 Watt Heizungen produziert ab Produktionsdatum 12-2019.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

Het niet naleven van deze instructies maakt de garantie ongeldig. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of door ongeschikt gebruik of verkeerde behandeling.

Dit toestel kan een bron van mogelijke schokken zijn.

Demonteer niet. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin.

Bron van mogelijke ontsteking.



WAARSCHUWING

OM RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL TE VERMINDEREN:

- 1) Haal het toestel uit zijn verpakking en controleer voor installatie en gebruik of het zich in goede staat bevindt.
- 2) Laat kinderen NIET met plastic zakken of andere delen van de verpakking spelen.
- 3) **VOORZICHTIG:** risico op elektrische schokken
 - a. Dit apparaat moet tijdens installatie- of serviceactiviteiten en bij vervanging worden losgekoppeld van de stroombron.
 - b. Gebruik deze heater NIET in de directe omgeving van een bad, douche, zwem- of spabad, waar het toestel in een bak vol water zou kunnen vallen.
 - c. Schakelaars en andere regelingen mogen zich niet binnen het bereik van een persoon in een bad, zwembad, spabad of douche bevinden.
 - d. Raak deze heater of bijhorende regeling NIET met natte handen aan.
 - e. Laat voedingskabels NIET in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
 - f. Probeer NIET de heater te openen of herstellen. Onderhoud mag enkel door gekwalificeerde personen uitgevoerd worden.
- 4) Dek de verwarming onder alle omstandigheden NIET af om oververhitting en mogelijk brandgevaar te voorkomen. Indien de heater tijdens werking per ongeluk bedekt wordt, zet hem dan onmiddellijk uit en verwijder vreemde voorwerpen die de heater bedekken of in de rooster vastzitten.
- 5) Het toestel dient met een minimale afstand van 300 mm (12") tot de bovenkant en zijanten van de heater geïnstalleerd te worden.
- 6) Raak de verwarming NIET aan tijdens gebruik. Delen van de heater kunnen tijdens gebruik tot boven 200°C / 392°F warm worden. Contact met de heater tijdens gebruik kan ernstige brandwonden veroorzaken. Raak het toestel niet tijdens of 10 minuten na gebruik aan.
- 7) Gebruik de verwarming NIET als het netsnoer beschadigd is. Deze moet worden vervangen door de fabrikant, zijn distributeur of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- 8) Gebruik de heater NIET om materialen te ontsteken. Gebruik NIET op locaties die benzine, brandbare vloeistoffen of andere vluchtige stoffen bevatten.
- 9) Installeer deze heater NIET in de nabijheid van of gericht naar ontvlambare voorwerpen binnen 1 meter of waar gordijnen, handdoeken of andere brandbare items naar de heater geblazen kunnen worden.

NEDERLANDS

- 10) Deze verwarming mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van mensen buiten of binnen in een niet-afgesloten ruimte. De FLORIDA mag niet gebruikt worden door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, gebrek aan ervaring of kennis, ongeacht of ze instructies hebben gekregen of onder toezicht staan. Kinderen moeten uit de buurt worden gehouden en mogen niet zonder toezicht rond het apparaat worden achtergelaten.
- 11) Alle gebruikers mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen op voorwaarde dat het in de beoogde normale bedrijfsstand geplaatst of geïnstalleerd is en dat ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet aansluiten, inschakelen of regelen of gebruikersonderhoud uitvoeren, inclusief schoonmaken.
- 12) Laat de heater tijdens gebruik NIET zonder toezicht.
- 13) **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 volt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

BESCHERMING TEGEN WATERINDRINGING:

Herschel FLORIDA heeft een standaard IP44 (spatwaterdicht). Geschikt voor buitengebruik. Bewaar de kachel zo mogelijk in de winter binnen.

ELEKTRISCHE INFORMATIE:

De Herschel FLORIDA kan worden aangesloten op een waterdicht stopcontact. Elk verlengsnoer dat wordt gebruikt, moet voldoende capaciteit hebben om de stroom te voeren die door de verwarming wordt vereist, zoals weergegeven in tabel 1. Alle stekkers, stopcontacten en schakelaars die bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis, moeten een geschikte bescherming hebben tegen het binnendringen van water.

Als alternatief kan de stekker worden verwijderd en kan de unit worden aangesloten op vaste netbedrading. Installaties met vaste bedrading mogen alleen worden uitgevoerd door competente personen of een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de nationale voorschriften en de unit moet worden geaard. De elektrische voeding naar de unit moet worden geleverd door een stroombeveiligingsapparaat aan te sluiten dat geschikt is voor de elektrische classificatie van de unit in overeenstemming met Tabel 1 en te zorgen voor ontkoppeling in beide polen. Alle vaste bedrading moet voldoende capaciteit hebben om de door de verwarming vereiste stroom te voeren.

Koppel de kachel altijd los van de stroom wanneer deze niet in gebruik is.

Tabel 1. Elektrische specificaties

Model	FLORIDA 2000
Spanning	220 – 240V
Nominaal vermogen	2000 Watts
Stroom	9 A
Frequentie	50 Hz
Kleur kabel	bruin, blauw, geel/groen

Kleurcoderingen gebruikt in de meegeleverde voedingskabel:

BRUINE draad moet worden aangesloten op FASE ('L'), de BLAUWE draad op NUL ('N') en de GROEN / GEEL draad op AARDE ('E').

Zorg ervoor dat de kabel geen struikelgevaar vormt.

MONTAGEPOSITIE:

De Herschel FLORIDA is een middengolf-infraroodstraler die geschikt is voor gebruik in koudere indoor- of gedeeltelijk beschutte outdoor ruimtes. Bij outdoor gebruik of in andere zones met luchtbeweging / wind, kan de directionele infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 van gepubliceerde cijfers afnemen.


De zijkanten en uiteinden van de heater moeten altijd minstens 300 mm verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde muur, plafond of andere constructie. Het toestel heeft een kantelbeveiliging die de heater uitschakelt als hij meer dan 45° gekanteld wordt. Bevestig indien mogelijk de voet aan de vloer om te voorkomen dat de heater per ongeluk omvalt.

OPGELET

- Zorg ervoor dat de netvoeding is UIT geschakeld en het toestel koel is voordat u met de installatie begint.
- De verwarming mag zich niet direct boven of onder een stopcontact bevinden. Elektrische aansluitingen dienen buiten de footprint van het toestel te gebeuren om een accumulatie van warmte te vermijden.
- Het identificatielabel en de modelreferentie moeten na installatie zichtbaar zijn.
- De vaste bedrading die in aanraking komt met onderdelen met een temperatuur van meer dan 50 °C moet worden beschermd door bijvoorbeeld ommantelingen met een geschikte temperatuurclassificatie.
- Zorg ervoor dat kabels goed vastzitten zodat kleine kinderen er niet aan kunnen trekken.

MONTAGE:


Stap 1. Monteer de voet




Geleverde onderdelen:

01	rubberen voetstukken	X5
02	zeskantbout	X3
03	rubberen afdichtingsring	X3
04	afstandsring	X3

Stap 2. Monteer de lamp en kabel



Stap 3. Verbind het stekkersnoer met de heaterkabel met behulp van de meegeleverde connector.



Bevestig het stekkersnoer met de meegeleverde connector en klem. De BRUINE draad moet worden aangesloten op FASE ('L'), de BLAUWE draad op NUL ('N') en de GROEN / GEEL draad op AARDE ('E').

Schroef dan de connector behuizing samen.

EERSTE GEBRUIK:

Plug de heater in.

De aan / uit-schakelaar aan de onderkant van de FLORIDA heeft 3 standen:

- Stand O (uit)
- Stand I (50% vermogen)
- Stand II (100% vermogen).

In positie I wordt de heater op 50% vermogen ingeschakeld.

In positie II wordt de heater op 100% vermogen ingeschakeld.

Er kan geur of damp uit de heater komen bij het eerste gebruik of als deze langere tijd niet is gebruikt. Dit is normaal.

UITGEBREID GEBRUIK:

Na verloop van tijd kan de rooster verkleuren door hoge temperaturen, luchtverontreinigingen en vingerafdrukken.

Verkleuring heeft geen invloed op de prestaties of veiligheid van de heater en is geen voorwaarde voor vervanging onder garantie.

ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER:

Vermijd om de rooster aan de voorzijde van het toestel aan te raken en verwijder zeker vingerafdrukken op deze onderdelen.

Vermijd om een koude lamp met uw vingers aan te raken. Verwijder altijd vingerafdrukken indien U de lamp per ongeluk aanraakt. Resten van vingerafdrukken kunnen hot spots op het lampoppervlak veroorzaken en de levensduur van de lamp verkorten.

De heater kan worden afgeveegd met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik GEEN alcohol, benzine, schuurmiddelen, meubelpoets of ruwe borstels om de FLORIDA schoon te maken. Dit zal het oppervlak van de heater aantasten.

Het vervangen van de lamp mag alleen door voldoende gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Opslag : bewaar de heater bij niet-gebruik op een koele, droge plaats om ophoping van stof en vuil te voorkomen. Gebruik de verpakking om op te bergen.

VERWIJDERING:

Deze heater is een elektrisch product en mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Een hoog percentage van de heater is recyclebaar. Behandel het als elektrisch afval en recycle het in overeenstemming met de lokale regelgeving.

TECHNISCHE INFORMATIE:

Nominaal vermogen:	2000W bij 220-240V
Verwarmingselement:	carbonlamp met warme gloed en lange levensduur
Dimensies:	Ø 50 x 25 x 207,5 cm
Montagepositie:	staand
Opwarmtijd:	5 - 10 seconden
Nuttig golflengtebereik:	2 - 5µm
Gewicht:	10,5kg
Garantie:	2 jaar (exclusief lamp)
Beschermingsklasse:	IP44

GARANTIE:

Registreer uw product hier: <https://www.herschel-infrarood.nl/klantenservice/garantie-registratie/>.

De Herschel FLORIDA garantie is geldig voor storingen als gevolg van defecte materialen of gebrekking vakmanschap gedurende 24 maanden vanaf de datum van aankoop exclusief de lamp. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze tijd defect raakt, moet het apparaat voor reparatie of vervanging aan de leverancier worden geretourneerd. De garantie is ongeldig als de juiste installatie-instructies zoals vermeld in deze handleiding niet werden nageleefd. Raadpleeg het garantiebeleid van Herschel Infrared Ltd voor alle details. Zie <https://www.herschel-infrarood.nl>.

Noteer hier uw serienummer voor toekomstige referentie:

ELEKTRISCHE TOESTELLEN:

Afgedankte elektrische toestellen horen niet bij het huisvuil. Recycle a.u.b. waar faciliteiten aanwezig zijn.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE KOPER:

Voordat u het product gaat gebruiken, moet u de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik bepalen. HERSCHEL INFRARED LTD wijst uitdrukkelijk de impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af. HERSCHEL INFRARED LTD is in geen geval op basis van enige juridische grondslag, inclusief maar niet beperkt tot contractuele of strikte aansprakelijkheid, verantwoordelijk voor enige directe-, indirecte-, speciale-, incidentele- of gevolgschade door het gebruik van het product.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.

La mancata osservanza di queste istruzioni invaliderà la garanzia. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni o per uso improprio o cattiva gestione.

Questa unità può essere fonte di possibile shock.

Non smontare. Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno.

Fonte di possibile accensione.



AVVERTIMENTO

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI:

1. Rimuovere l'unità dalla confezione e controllarla per assicurarsi che sia in buone condizioni prima dell'installazione e del funzionamento.
2. **NON** lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica o altre parti della confezione.
3. **ATTENZIONE:** rischio di scosse elettriche
 - a. Questo apparecchio deve essere scollegato dalla sua fonte di alimentazione durante l'installazione o la manutenzione.
 - b. **NON** utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, doccia o piscina o vasca idromassaggio dove potrebbe cadere in un contenitore pieno d'acqua.
 - c. Interruttori e altri comandi non devono essere alla portata di una persona in vasca, piscina, vasca idromassaggio o doccia.
 - d. **NON** toccare questo riscaldatore o i suoi comandi con le mani bagnate.
 - e. **NON** permettere che i cavi di alimentazione vengano immersi in acqua o altri liquidi.
 - f. **NON** aprire o tentare di riparare da soli il riscaldatore. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
4. Per evitare il surriscaldamento e il potenziale rischio di incendio, **NON** coprire in nessun caso il riscaldatore. Se il riscaldatore dovesse accidentalmente venire coperto durante il funzionamento, spegnerlo immediatamente e rimuovere eventuali corpi estranei che hanno coperto il riscaldatore o si sono depositati nella griglia.
5. L'unità deve essere installata con una distanza minima di 300 mm (12") sulla parte superiore e sui lati del riscaldatore.
6. **NON** toccare il riscaldatore quando è in uso. Parti del riscaldatore possono superare i 200°C / 392°F durante il funzionamento. Il contatto con il riscaldatore durante il funzionamento può causare gravi ustioni. Non toccare il riscaldatore durante o per 10 minuti dopo il funzionamento.
7. **NON** utilizzare il riscaldatore se il cavo di alimentazione è danneggiato. Questo deve essere sostituito da Herschel, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate.
8. **NON** utilizzare il riscaldatore per accendere materiali. **NON** operare in luoghi contenenti benzina, liquidi infiammabili o altre sostanze volatili.
9. **NON** installare questo riscaldatore vicino o rivolto verso oggetti infiammabili entro 1 metro o dove tende, asciugamani o altri oggetti infiammabili possono essere soffiati sul riscaldatore.
10. Questo riscaldatore deve essere utilizzato esclusivamente per il riscaldamento di persone all'aperto o al chiuso in uno spazio non chiuso. Il FLORIDA non deve essere utilizzato da bambini o persone

**UK
CA**

Traducción de las instrucciones originales que cubren los calentadores de Florida de 2000 vatios producidos desde el 12 de 2019 en adelante.

CE

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o conoscenza, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto istruzioni o siano sotto supervisione. I bambini devono essere tenuti lontani e non devono essere lasciati incustoditi intorno all'unità.

11. Tutti gli operatori devono accendere/spengere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella sua normale posizione di funzionamento prevista e che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono collegare, accendere o regolare l'apparecchio o eseguire la manutenzione dell'utente, inclusa la pulizia.
12. **NON** lasciare il riscaldatore in funzione incustodito.
13. **IMPORTANTE:** assicurarsi che la tensione di alimentazione non superi i 245 Volt.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI.

PROTEZIONE DALL'INGRESSO D'ACQUA:

Herschel FLORIDA è classificato secondo uno standard IP44. Adatto per uso esterno. Se possibile, riporre la stufa al chiuso durante l'inverno.

INFORMAZIONI ELETTRICHE:

Herschel FLORIDA può essere collegato a una presa impermeabile. Qualsiasi cavo di prolunga utilizzato deve avere una capacità sufficiente per trasportare la corrente richiesta dal riscaldatore come mostrato nella Tabella 1. Tutte le spine, le prese e gli interruttori destinati all'uso all'aperto devono avere un'adeguata protezione dall'ingresso di acqua.

In alternativa è possibile rimuovere la spina e collegare l'unità al cablaggio di rete fisso. Gli impianti di cablaggio fisso devono essere eseguiti solo da persone competenti o da un elettricista qualificato secondo le normative nazionali e l'unità deve essere collegata a terra. L'alimentazione elettrica dell'unità deve essere fornita collegandosi a un dispositivo di protezione della corrente adatto alla potenza elettrica dell'unità secondo la tabella 1 e prevedendo la disconnessione in entrambi i poli. Tutti i cablaggi fissi devono avere una capacità sufficiente per trasportare la corrente richiesta dal riscaldatore.

Sc Collegare sempre il riscaldatore dall'alimentazione quando non è in uso.

Tabella 1. Specifiche elettriche

Modello	FLORIDA 2000
Voltaggio	220 – 240V
Potenza nominale	2000 Watt
Attuale	9 ampere
Frequenza	50 Hz
Colore del cavo	Marrone, Blu, Giallo/Verde

Codifica a colori utilizzata nel cavo di alimentazione in dotazione:

Il filo MARRONE deve essere collegato a LIVE ('L'), il filo BLU al NEUTRO ('N') e il filo VERDE/GIALLO a TERRA ('E').

Fare attenzione a garantire che il cavo non diventi un pericolo di inciampo.


POSIZIONAMENTO:

Herschel FLORIDA è un riscaldatore a infrarossi a onde medie adatto per l'uso in aree fredde interne o semi-protette all'aperto. Se utilizzato all'aperto o in altre aree con movimento d'aria/vento, la diffusione dell'infrarosso direzionale può ridursi da 1/3 a 1/2 rispetto ai valori pubblicati.

I lati e le estremità del riscaldatore devono essere sempre distanti almeno 300 mm (12") dalla parete, dal soffitto o da altre strutture più vicine. L'unità è dotata di una protezione antiribaltamento che spegne il riscaldatore se inclinata oltre un angolo di 45 gradi. Se possibile, imbullonare la base al pavimento per evitare il rischio di ribaltamento accidentale della stufa.

**ATTENZIONE:**


- Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia spenta e che l'unità sia fredda prima di maneggiarla.
- Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sopra o sotto una presa di corrente. I collegamenti elettrici devono essere effettuati al di fuori dell'ingombro dell'unità per evitare l'accumulo di calore nel collegamento.
- Il marchio di identificazione e il riferimento del modello dovrebbero essere visibili dopo l'installazione.
- L'isolamento del cablaggio fisso che venga a contatto con parti con sovratemperatura superiore a 50°C deve essere protetto, ad esempio, mediante guaina di adeguata temperatura nominale.
- Assicurarsi che i cavi siano fissati correttamente e che non possano essere tirati da bambini piccoli.

MONTAGGIO:**Passaggio 1. Montare la base**


Parti fornite:

01	Piedini in gomma	X5
02	Bullone a testa esagonale	X3
03	Rondella elastica	X3
04	Rondella di zona	X6

Passaggio 2. Montare la lampada e il cavo



Passaggio 3. Collegare il cavo di alimentazione collegato al cavo del riscaldatore utilizzando il connettore in dotazione



Collegare il cavo di rete utilizzando il connettore e il serracavo in dotazione. Il connettore ha una forma speciale in modo che si adatti correttamente solo in un modo. Avvitare saldamente entrambe le metà del connettore.

UTILIZZO INIZIALE:

Collegare il riscaldatore.

L'interruttore di alimentazione sul lato inferiore della FLORIDA ha 3 posizioni:

- Posizione O (Off)
- Posizione I (potenza 50%)
- Posizione II (potenza 100%).

Posizione I. Commuta il riscaldatore al 50% di potenza.

Posizione II. Commuta il riscaldatore al 100% di potenza.

Potrebbero esserci odori o vapori dal riscaldatore al primo utilizzo o se non è stato utilizzato per un lungo periodo. E' normale.

UTILIZZO ESTESO:

Nel tempo la griglia può scolorire a causa delle alte temperature, dei contaminanti presenti nell'aria e delle impronte digitali.

Lo scolorimento non influirà sulle prestazioni o sulla sicurezza del riscaldatore e non è una condizione per la sostituzione in garanzia.

MANUTENZIONE UTENTE:

Evitare di toccare la griglia anteriore sulla parte anteriore del riscaldatore e assicurarsi di rimuovere le impronte digitali da queste parti.

Evita di toccare una lampada fredda con le dita. Eliminare sempre le impronte digitali se si tocca accidentalmente la lampada. I residui delle impronte digitali possono causare punti caldi sulla superficie della lampada e ridurre la durata della lampada.

Il riscaldatore può essere pulito con un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire l'unità. **NON** utilizzare alcool, benzina, detergenti abrasivi, lucidanti per mobili o spazzole ruvide per pulire la FLORIDA. Ciò causerà il deterioramento della superficie del riscaldatore.

La sostituzione della lampada deve essere effettuata solo da personale adeguatamente qualificato.

Conservazione: conservare il riscaldatore in un luogo fresco e asciutto quando non viene utilizzato per evitare l'accumulo di polvere e sporco. Usa il cartone di imballaggio per conservare.

DISPOSIZIONE:

Questo riscaldatore è un prodotto elettrico e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Un'alta percentuale del riscaldatore può essere riciclata. Si prega di trattare come rifiuti elettrici e riciclare in conformità con le normative locali.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Potenza nominale:	2000W @ 220-240V
Termosifone:	Lampada riscaldante a filamento di carbonio a bagliore caldo a lunga durata
Dimensioni:	Ø 50 x 25 x 207,5 cm
Posizione di montaggio:	In piedi
Tempo di riscaldamento:	5 - 10 secondi
Lunghezza d'onda di picco:	2 - 5µm
Peso:	10,5 kg
Garanzia:	2 anni (esclusa lampada)
Protezione:	IP44

GARANZIA:

Registra qui il tuo prodotto:

<https://www.herschel-infrarossi.it/assistenza-clienti/registrazione-della-garanzia/>

Herschel FLORIDA è garantito contro guasti dovuti a materiali o lavorazione difettosi per 12 mesi dalla data di acquisto, escluse le lampade. Nell'improbabile caso di guasto dell'unità entro questo tempo, l'unità deve essere restituita al fornitore per la riparazione o la sostituzione. I costi di ispezione, rimozione o installazione sono espressamente esclusi dalla garanzia e Herschel non si assume alcuna responsabilità al riguardo. La garanzia non è valida se non sono state rispettate le corrette istruzioni di installazione riportate in questo foglio. Fare riferimento alla politica di garanzia di Herschel Infrared Ltd per tutti i dettagli.

Vedere <https://www.herschel-infrarossi.it/>

Annotare il numero di serie per riferimento futuro:

MATERIALE ELETTRICO:

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture.

AVVISO IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE:

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario determinarne l'idoneità all'uso previsto. HERSCHEL INFRARED LTD esclude espressamente garanzie e condizioni implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. In nessun caso HERSCHEL INFRARED LTD sarà ritenuta responsabile in base a qualsiasi teoria legale, incluso ma non limitato alla responsabilità contrattuale o oggettiva, per eventuali danni diretti, indiretti speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso del prodotto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

El incumplimiento de estas instrucciones invalidará la garantía. No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por un uso inadecuado o un mal manejo. Esta unidad puede ser una fuente de posibles descargas.

No desarmar. No hay piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.

Fuente de posible ignición.



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

1. Saque la unidad de su embalaje y verifique que esté en buenas condiciones antes de instalarla y ponerla en funcionamiento.
2. **NO** permita que los niños jueguen con bolsas de plástico u otras partes del empaque.
3. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de descarga eléctrica
 - A. Este aparato debe desconectarse de su fuente de alimentación durante la instalación o el servicio.
 - B. **NO** use este calentador en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina o jacuzzi donde podría caer en un recipiente lleno de agua.
 - C. Los interruptores y otros controles no deben estar al alcance de una persona en un baño, piscina, jacuzzi o ducha.
 - D. **NO** toque este calentador o sus controles con las manos mojadas.
 - E. **NO** permita que los cables de alimentación se sumerjan en agua u otro líquido.
 - F. **NO** abra ni intente reparar el calentador usted mismo. El servicio debe ser realizado únicamente por personal calificado.
4. Para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo potencial de incendio, **NO** cubra el calentador bajo ninguna circunstancia. Si el calentador se cubre accidentalmente durante el funcionamiento, apáguelo inmediatamente y retire cualquier objeto extraño que haya cubierto el calentador o se haya alojado en la parrilla.
5. La unidad debe instalarse con un espacio libre mínimo de 300 mm (12 ") en la parte superior y los lados del calentador.
6. **NO** toque el calentador cuando esté en uso. Algunas partes del calentador pueden exceder los 200 ° C / 392 ° F durante el funcionamiento. El contacto con el calentador durante el funcionamiento puede causar quemaduras graves. No toque el calentador durante o durante 10 minutos después del funcionamiento.
7. **NO** use el calentador si el cable de alimentación está dañado. Esto debe ser reemplazado por Herschel, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar.
8. **NO** use el calentador para encender materiales. **NO** opere en lugares que contengan gasolina, líquidos inflamables u otras sustancias volátiles.
9. **NO** instale este calentador cerca o apuntando hacia objetos inflamables a menos de 1 metro o donde cortinas, toallas u otros artículos inflamables puedan soplar sobre el calentador.
10. Este calentador solo debe usarse para calentar personas al aire libre o en interiores en un espacio no cerrado. El FLORIDA no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o



Traducción de las instrucciones originales que cubren los calentadores de Florida de 2000 vatios producidos desde el 12 de 2019 en adelante.



mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, independientemente de que hayan recibido instrucción o estén bajo supervisión. Los niños deben mantenerse alejados y no deben dejarse sin supervisión alrededor de la unidad.

11. Todos los operadores solo deben encender / apagar el artefacto siempre que haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del artefacto de manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben enchufar, encender o regular el aparato ni realizar el mantenimiento por parte del usuario, incluida la limpieza.
12. **NO** deje el calentador funcionando sin supervisión.
13. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el voltaje de suministro no exceda los 245 voltios.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

PROTECCIÓN CONTRA LA INGRESO DE AGUA:

Herschel FLORIDA tiene una clasificación de IP44 estándar. Apto para uso en exteriores. Si es posible, guarde el calentador en interiores durante el invierno.

INFORMACION ELECTRICA:

El Herschel FLORIDA se puede enchufar a un enchufe a prueba de agua. Cualquier cable de extensión que se use debe tener la capacidad suficiente para transportar la corriente requerida por el calentador, como se muestra en la Tabla 1. Todos los enchufes, enchufes e interruptores diseñados para uso en exteriores deben tener una protección adecuada contra la entrada de agua.

Alternativamente, se puede quitar el enchufe y conectar la unidad a un cableado de red fijo. Las instalaciones de cableado fijo solo deben ser realizadas por personas competentes o un electricista calificado de acuerdo con las regulaciones nacionales y la unidad debe estar conectada a tierra. El suministro eléctrico a la unidad debe proporcionarse conectándolo a un dispositivo de protección de corriente adecuado para la clasificación eléctrica de la unidad de acuerdo con la Tabla 1 y proporcionando desconexión en ambos polos. Todo el cableado fijo debe tener la capacidad suficiente para transportar la corriente requerida por el calentador.

Siempre desconecte el calentador de la energía cuando no esté en uso.

Tabla 1. Especificaciones eléctricas

Modelo	FLORIDA 2000
Voltaje	220 - 240 V
Potencia nominal	2000 vatios
Actual	9 amperios
Frecuencia	50 Hz
Color del cable	Marrón, Azul, Amarillo / Verde

Codificación de colores utilizada en el cable de alimentación suministrado:

El cable MARRÓN debe conectarse a VIVO ("L"), el cable AZUL a NEUTRO ("N") y el cable VERDE / AMARILLO a TIERRA ("E").

Tenga cuidado de asegurarse de que el cable no se convierta en un peligro de tropiezo.

POSICIONAMIENTO:

El Herschel FLORIDA es un calentador de infrarrojos de onda media adecuado para su uso en interiores fríos o en exteriores semi protegidos. Cuando se usa al aire libre u otras áreas con movimiento de aire / viento, la propagación de infrarrojos direccional puede reducirse de 1/3 a 1/2 de las cifras publicadas.

Los lados y los extremos del calentador siempre deben estar al menos a 300 mm (12 ") de la pared, el techo u otra estructura más cercana. La unidad tiene una protección contra vuelcos que apagará el calentador si se inclina más allá de un ángulo de 45 grados. Si es posible, atornille la base al piso para evitar el riesgo de que el calentador se vuelque accidentalmente.




PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que el suministro eléctrico esté APAGADO y que la unidad esté fría antes de manipularla.
- El calefactor no debe ubicarse inmediatamente encima o debajo de una toma de corriente. Las conexiones eléctricas deben realizarse fuera del espacio ocupado por la unidad para evitar la acumulación de calor en la conexión.
- La marca de identificación y la referencia del modelo deben estar visibles después de la instalación.
- El aislamiento del cableado fijo que entra en contacto con piezas con un aumento de temperatura superior a 50 ° C debe protegerse, por ejemplo, mediante manguitos con una clasificación de temperatura adecuada.
- Asegúrese de que los cables estén bien asegurados y que los niños pequeños no puedan tirar de ellos.


MONTAJE:

Paso 1. Coloque la base. Piezas suministradas:




01	Piezas de pie de goma	X5
02	Perno de cabeza hexagonal	X3
03	Arandela de resorte	X3
04	Lavadora de área	X6

Paso 2. Coloque la lámpara y el cable



Step 3. Connect the plugged mains lead to the heater cable using the connector supplied



Conecte el cable de alimentación mediante el conector y la abrazadera para cables suministrados. El conector tiene una forma especial para que solo encaje correctamente de una manera. Atornille firmemente ambas mitades del conector.

USO INICIAL:

Enchufe el calentador.

El interruptor de encendido en la parte inferior del FLORIDA tiene 3 posiciones:

- Posición O (Apagado)
- Posición I (50% de potencia)
- Posición II (100% potencia).

Posición I. Cambia el calentador al 50% de potencia.

Posición II. Cambia el calentador al 100% de potencia.

Puede haber olor o vapor del calentador en el uso inicial o si no se ha utilizado durante un período prolongado. Esto es normal.

USO EXTENDIDO:

Con el tiempo, la parrilla puede decolorarse debido a las altas temperaturas, los contaminantes en el aire y las huellas dactilares.

La decoloración no afectará el rendimiento o la seguridad del calentador y no es una condición para el reemplazo de la garantía.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO:

Evite tocar la rejilla frontal en la parte frontal del calentador y asegúrese de limpiar las huellas dactilares de estas partes.

Evite tocar una lámpara fría con los dedos. Limpie siempre las marcas de los dedos si toca accidentalmente la lámpara. Los residuos de huellas dactilares pueden causar puntos calientes en la superficie de la lámpara y acortar su vida útil.

El calentador se puede limpiar con un paño suave húmedo. No utilice detergentes abrasivos para limpiar la unidad. NO use alcohol, gasolina, limpiadores abrasivos, cera para muebles o cepillos ásperos para limpiar el FLORIDA. Esto provocará el deterioro de la superficie del calentador.

El cambio de lámpara solo debe ser realizado por personal debidamente cualificado.

Almacenamiento: Guarde el calentador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso para evitar la acumulación de polvo y suciedad. Utilice la caja de embalaje para almacenar.

DISPOSICIÓN:

Este calentador es un producto eléctrico y no debe desecharse con la basura doméstica. Se puede reciclar un alto porcentaje del calentador. Trate como desperdicio eléctrico y recíclelo de acuerdo con las regulaciones locales.

GARANTÍA:

Registre su producto aquí: <https://www.herschel-infrarrojo.es/atencion-al-cliente/registro-de-garantia/>

El Herschel FLORIDA está garantizado contra fallas debido a materiales defectuosos o mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra, excluida la lámpara. En el improbable caso de falla de la unidad dentro de este tiempo, la unidad debe devolverse al proveedor para su reparación o reemplazo. La garantía no es válida si no se han seguido las instrucciones de instalación correctas que se dan en este folleto. Consulte la política de garantía de Herschel Infrared Ltd para obtener todos los detalles. Consulte <https://www.herschel-infrarrojo.es/>

Anote su número de serie para referencia futura:

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Potencia nominal:	2000W @ 220-240V
Elemento de calefacción:	Long life warm glow carbon filament heating lamp
Dimensiones:	Ø 50 x 25 x 207.5 cm
Posición de montaje:	Standing
Tiempo de calentamiento:	5 - 10 seconds
Longitud de onda máxima:	2 - 5µm
Peso:	10.5kg
Garantía:	2 Years (excludes lamp)
Proteccion:	IP44

EQUIPO ELÉCTRICO:



Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes.

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR:

Antes de usar el producto, debe determinar su idoneidad para el uso previsto. HERSCHEL INFRARED LTD renuncia expresamente a las garantías y condiciones implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. En ningún caso HERSCHEL INFRARED LTD será responsable bajo ninguna teoría legal, incluyendo pero no limitado a contrato o responsabilidad estricta, por cualquier daño directo, indirecto especial, incidental o consecuente que resulte del uso del producto.